

# iZákladna

## Nabíjecí box



## Shoda se směrnicí o OEEZ



Směrnice o OEEZ  
2002/96/ES

Prohlášení o splnění podmínek uvedení obalu na trh je v souladu s ustanoveními zákona č.477/2001 Sb., obalech k dispozici kupujícímu na elektronické adrese prodávajícího [www.boxed.cz](http://www.boxed.cz)

Prodávající prohlašuje, že při uvádění zboží na trh splnil povinnosti vyplývající ze zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, a provádějících nařízení vlády, přičemž prohlášení o shodě ve smyslu ust. § 13 tohoto zákona je k dispozici kupujícímu na elektronické adrese prodávajícího [www.boxed.cz](http://www.boxed.cz).

Společnost BOXED, s.r.o. tímto prohlašuje, že zařízení vyhovuje požadavkům směrnice 2014/35/EU pro nízké napětí a směrnice 2014/30/EU pro elektromagnetickou kompatibilitu. Zařízení splňuje následující standardy shody: EN 55032, EN 55024 a EN 60950-1.

Bezpečnostní upozornění a opatření



**VAROVÁNÍ** Nevystavujte žádný výrobek dešti ani vlhkosti, abyste omezili riziko vznícení nebo úrazu elektrickým proudem.



**VAROVÁNÍ** Vždy, když s přístrojem pracují děti, je nezbytný dohled dospělé poučené osoby. Pokud jsou přístroje uskladněny v prostorech s přístupem dětí, zajistěte, aby nedošlo k manipulaci s nimi bez odborného dohledu dospělé poučené osoby.



**VAROVÁNÍ** Během provozu i uskladnění zamezte nekontrolovanému pohybu kolem zařízení, aby nedošlo k zakopnutí o přívodní kabely nebo k pádu zařízení.

Přečtěte si pozorně následující instrukce a řiďte se jimi, abyste zvýšili bezpečnost při používání a zabránili poškození zařízení.

- Pozorně si přečtěte příručku dodávanou spolu s tablety, seznamte se se všemi varováními a upozorněními.
- Neumísťujte a nepoužívejte výrobky v prostředí s vysokou koncentrací prachu, vlhkosti nebo kouře.
- Nenechávejte kabely ležet na zemi. Pokud musíte vést kabel napříč přes podlahu, položte jej tak, aby byl úplně rovně, a připevněte jej k podlaze lepící páskou nebo páskou pro uchycování kabelů v kontrastní barvě. Zacházejte s kabely šetrně a vyhněte se nadměrnému ohýbání kabelů.
- Upozorněte žáky, aby v blízkosti zařízení neběhali.
- Nezatěžujte výrobky ani jejich příslušenství a nevystavujte je nadměrnému tlaku, protože nosné prvky nesnesou větší zatížení, než je hmotnost zařízení.

# Úvod

Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek od společnosti Boxed.

Před užíváním iZákladny si prosím pozorně přečtete tento návod k použití a postupujte podle uvedených instrukcí. Prodloužíte tím životnost výrobku. Návod si uschovejte pro budoucí potřebu.

## Obsah

Bezpečnostní upozornění a opatření .....	2
Seznámení .....	5
1. Obsah balení.....	5
2. Technické parametry.....	5
Síťové napětí .....	5
3. Popis iZákladny a funkce .....	5
4. Vybalení.....	6
5. Instalace a montáž .....	6
6. Připojení iZákladny .....	6
7. Funkce ventilace.....	6
8. Uložení zařízení do iZákladny .....	7

## Seznámení

### 1. Obsah balení

- Nabíjecí box
- 10x nabíjecí USB kabel (typ dle objednávky)
- Uživatelská příručka

### 2. Technické parametry

#### Rozměry


iZákladna - Nabíjecí box – 430mm x 310mm x 310mm (š x h x v)

#### Síťové napětí

Přívodní napětí - 220V – 240V / 50Hz

Napětí na rozvodných panelech – 220V – 240V / 50Hz

### 3. Popis iZákladny a funkce



## 4. Vybalení

Při vybalování výrobku postupujte opatrně. Výrobek po vybalení zkontrolujte, zdali není poškozen. Zjistíte-li poškození výrobku, obraťte se na svého dodavatele.

## 5. Instalace a montáž


iZákladnu je nutné umístit tak, aby na přední a zadní straně byla vždy vzdálenost pro odvětrávání minimálně 25 cm od stěny.

## 6. Připojení iZákladny

iZákladna je konstruovaná na připojení k elektrické síti 220 – 240V AC, 50 Hz.

### Postup připojení

- Zapojte napájecí kabel do elektrické sítě
- Ventilační jednotka automaticky sepne a požadovaná teplota se automaticky nastaví na 25°C.
- Zkontrolujte, zda na obou nabíjecích stanicích uvnitř iZákladny svítí bílá kontrolka







## 7. Funkce ventilace

Vaše iZákladna je vybavena funkcí automatické ventilace. Tato funkce spustí při dosažení nastavené teploty (SV) uvnitř iZákladny ventilátory, které zajistí odvod tepla vzniklého při nabíjení uložených zařízení. Sepnutí indikuje červená kontrolka vedle nápisu *OUT*. Tento obvod je zapojen do jednoho ze zdrojů uvnitř iZákladny.

### Nastavení teploty sepnutí automatického odvětrávání

Teplotu sepnutí automatického odvětrávání je možné snadno nastavit v rozmezí 0 – 50°C pomocí ovládacího panelu. iZákladna v zapnutém stavu ukazuje aktuální vnitřní teplotu (PV).

- Stiskněte tlačítko se symbolem  nebo  na displeji se změní aktuálně nastavená teplota automatického sepnutí (SV) ventilace o 0,1°C
- Pomocí tlačítka se symbolem  nebo  nastavte požadovanou teplotu sepnutí. Tímto je nově nastavená teplota sepnutí potvrzena a nastavena.
- Tlačítko s nápisem SET přepíná mezi přednastavenými teplotami pro sepnutí (-20°C, 0°C, 20°C, 40°C, 60°C, 80°C, 100°C)

d) Pomocí tlačítka Restart uvedete zařízení do původního stavu

Doporučená teplota sepnutí je 27°C.

Obr. 8



## 8. Uložení zařízení do iZákladny



Obr.9

Výrobce:



**BOXED, s.r.o.**

Velflíkova 4

Praha 6

160 00

IČ: 27243842

DIČ: CZ27243842

Tel.: 222 268 500